

Инструкция по монтажу наличника 3056 +3057

1. Осуществляем монтаж подложки 3056 по периметру окна, фиксируя её саморезами на стене или на бруске.



2. Прикручиваем (прижимаем) панель 3045 к подложке 3056.

3. Отрезаем крышку 3057 под необходимый размер и запиливаем её в углах под 45 градусов.



4. Прищелкиваем крышку 3057 на подложку 3056.

