

Инструкция по монтажу наличника 4056 +4057

1. Осуществляем монтаж подложки 4056 по периметру окна, фиксируя её саморезами на стене или на бруске.



2. Прикручиваем (прижимаем) панель 3045 к подложке 4056.

3. Отрезаем крышку 4057 под необходимый размер и запиливаем её в углах под 45 градусов.



4. Прищелкиваем крышку 4057 на подложку 4056.

